



[www.aerotube.ru](http://www.aerotube.ru)

+7(812) 941-19-47

**ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ,  
Пятисекционный  
РУБИН *серии* РШС-5Д-135**

**Руководство по эксплуатации**

**ТУ-3468-009-61709161-2012**

## Уважаемые покупатели !

Вы приобрели профессиональную сушильную систему **РУБИН РШС-5Э-120** для одежды и обуви с таймером сушки, и циркуляционной системой вентиляции. Сушильный шкаф имеет два режима работы, что позволяет регулировать время просушивания содержимого. Шкаф сушильный имеет сборно-разборную конструкцию и поставляется разобранном виде. Конструкция сушильного шкафа позволяет использовать его качестве простого вентилятора (при отключении нагрева), что особенно важно в летний период.

### 1. Назначение

Сушильный шкаф предназначен для просушивания одежды, обуви, перчаток и другой одежды. Поток теплого воздуха создаваемый в сушильном шкафу обеспечивает эффективный процесс просушивание одежды за минимальное время. Экономия электроэнергии во время включения комбинированного режима нагрев-вентиляция обеспечивает регулятор температуры. Сушильный шкаф не сжигает кислород воздуха, безвреден для здоровья, т.к. в нем использованы экологически чистые материалы. Режим работы сушильного шкафа – продолжительный (устанавливается при помощи таймера). Сушильный шкаф по условиям эксплуатации относится к приборам, которые должны работать под надзором.

*Перед началом эксплуатации данного изделия ознакомьтесь с информацией об устройстве шкафа, инструкцией по сборке, установке пульта и нагревательных блоков, правилах его эксплуатации, хранения и транспортировки.*

### 2. Основные технические характеристики

Терморегулятор	Термостат 0-40 С с точностью до 0,2 С
Производительность воздуха	600 куб. м/ч общая
	120 куб. м/ч на каждую секцию
Уровень шума	42 дБ
Напряжение	220 В
Ток	6.5А
Тип нагревательного элемента	Конвектор
Защита от перегрева	Есть
Влагозащищенность	Не требует предварительного отжима одежды
Тип вентилятора	Осевой
Цвет	Серый
Цвет каркаса	(RAL 7035)
Тип дверей	Распашные
Сборка мебели	Сборно-разборный
Габаритные размеры: (ширина x высота x глубина)	1350x1500x350 мм
Вес изделия	80кг
Материал изделия	Сталь 1, покрытая порошковой эмалью (RAL 7035)
Гарантийный срок	24мес.

### 3. Применение

- в детских дошкольных учебных заведениях;
- в интернатах;
- в спортивных секциях;
- в горнолыжных курортах и домах отдыха;

### 4. Устройство сушильного шкафа

Сушильный шкаф состоит из основания, на котором закреплены приспособления для размещения одежды, блоком управления и блоком подачи подогретого воздуха.

Металлический кожух, входная и выходная решетки надежно защищают внутренние узлы от механических воздействий. На передней панели установлен электронный блок, который позволяет самостоятельно задавать время работы сушильного шкафа. Нагревательный блок обеспечивает подачу подогретого воздуха в отсеках.

**На передней панели установлены:**

- выключатель питания с надписью (**СЕТЬ**)
- таймер для установки времени от 1 до 12 часов и кнопкой (**ПУСК**)
- переключатель вентиляции и нагрева полной номинальной мощности с надписью (**РЕЖИМ**)

Сушильный шкаф снабжен системой защиты от перегрева, что обеспечивает пожарную безопасность.

### 5. Комплект поставки.

Сушильный шкаф	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

### 6. Внимание! Категорически запрещается.

Проводить самостоятельно ремонт пульта управления и нагревательного элемента.

Эксплуатировать сушильный шкаф при повреждении корпуса, решеток, нагревательного элемента, вилки и шнура питания, а так же при неработающем вентиляторе.

Перекрывать выходную или входную решетку.

Подвергать включенный сушильный шкаф резким толчкам и ударам.

Устанавливать в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.

Включать сушильный шкаф в сеть постоянного тока или на напряжение, не соответствующее номинальному. Указанному в таблице или на корпусе тепловентилятора.

Включать сушильный шкаф без защитного заземления.

## 7. Подготовка к работе и порядок работы с сушильным шкафом .

7.1 Сушильный шкаф должен подключаться к однофазной электросети, позволяющей потреблять ток, указанный в табличке на корпусе. Электросеть должна быть защищена от перегрузок и коротких замыканий автоматическими выключателями, рассчитанными на номинальный ток сушильного шкафа .

7.2 С целью обеспечения электробезопасности сушильный шкаф необходимо осуществить заземление через шнур питания. Для этого в розетке должен быть заземлен специально предназначенный для этого контакт. Заземление осуществить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

7.3 Произведите внешний осмотр сушильного шкафа, обратив внимание на отсутствие повреждений корпуса, выключателей, вилки, шнура и нагревательного элемента.

7.4 Сушильный шкаф имеет два режима работы:

- Вентиляция при помощи нагнетания воздуха.
- Режим просушивания обуви и аксессуаров на полную номинальную мощность.

## 8. Описание работы режимов:

### Режим «ПРОВЕТРИВАНИЯ »:

8.1.2 Переключите выключатель с надписью «**СЕТЬ**» в правое положение, загорится индикатор.

8.1.3 Переключатель с надписью (**нагрев**) находятся в выключенном положении.

8.1.4 Выставьте таймер « 1 - 12 часов» на необходимое для проветривания время

8.1.5 Нажмите кнопку «**ПУСК**» для запуска выбранного вами режима. Загорится индикатор над кнопкой.

8.1.6 По завершению работы таймера выключатся вентилятор что означает завершение работы выбранного Вами режима.

8.1.7 Установите ручку выключателя с надписью «**СЕТЬ**» в левое положение , для выключения сушильного шкафа.

### Режим «ПРОСУШИВАНИЯ »:

8.1.2 Переключите выключатель с надписью «**СЕТЬ**» в правое положение, загорится индикатор.

8.1.3 Переключатель с надписью (**нагрев**) находится в включенном положении.

8.1.4 Выставьте таймер « 1 - 12 часов» на необходимое для просушивания время

8.1.5 Нажмите кнопку «**ПУСК**» для запуска выбранного вами режима. Загорится индикатор над кнопкой (**ПУСК**) и индикатор над переключателем (**НАГРЕВ**)

8.2.7 По завершению работы таймера световой индикаторы (**НАГРЕВ**) выключатся что означает завершение работы выбранных Вами режимов.

8.2.8 Установите ручку переключателя с надписью «**СЕТЬ**» в положение (**ВЫКЛ**) для выключения сушильного шкафа

## 9. Меры предосторожности

9.1 Шкаф сушильный предназначен только к использованию и хранению в помещениях.

9.2 Шкаф сушильный разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов

9.3 Тщательно соблюдайте указания изготовителя одежды и предметы, касающиеся сушки.

9.4 Устанавливайте сушильный шкаф только на ровной поверхности, допускающий нагрев до 60 градусов.

9.5 Запрещено использовать сушильный шкаф для сушки предметов и одежды, пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и пожароопасными жидкостями.

9.6 Запрещено использовать сушильный шкаф для сушки предметов из пенорезины и им подобных.

9.7 При первом включении шкафа возможно появление легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстро исчезнет.

9.8 Вытяжка влажного воздуха при использовании сушильного шкафа может производиться двумя способами:

9.8.1 Подсоединение к вытяжному каналу при помощи гофротрубы ( в комплект поставки не входит).

9.8.2 Без подсоединения к вытяжному каналу, при помощи вытяжной вентиляции комнаты. В этом случае будет наблюдаться повышенная влажность в комнате и необходимо дополнительное проветривание.

9.9 Требования к электропитанию:

9.9.1 Сушильный шкаф подключается к однофазному электропитанию 220-230 В. 50-60 Гц. С двумя заземленными электрическими настенными розетками.

9.9.2 Электрические розетки должны быть установлены и заземлены в соответствии с действующими нормами.

9.9.3 Сушильный шкаф нельзя подключать фиксировано, только при помощи вилки с розеткой.

9.9.4 Электрическая розетка должна располагаться таким образом, чтобы можно было быстро вытащить вилку из розетки.

9.9.5 Сушильный шкаф должен быть подключен к магистральному проводу с заземлением по действующему стандарту и иметь собственную группу предохранителей.

9.9.6 Производитель не несет ответственности в случае неправильного подключения сушильного шкафа к электросети.

## **10. Правила хранения и транспортировки**

Сушильный шкаф следует хранить в упаковке в защитном от дождя и снега помещении при температуре от -20 С до +40 С, не более года. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +20 С, наличие в воздухе поров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускаются.

Транспортировать сушильный шкаф допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

## **11. Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу сушильного шкафа в течении 24 месяцев со дня продажи при правильной эксплуатации согласно руководству.

Предприятие-изготовитель обязуется в течении гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Если в свидетельстве о приемке и продаже отсутствует штамп организации с отметкой о дате продажи, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска сушильного шкафа предприятием-изготовителем, указанного в свидетельстве о приемке.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий при механических повреждениях сушильного шкафа после его продажи.

## 11. Свидетельство о приемке и продаже

Сушильный шкаф соответствует техническим условия  
Сертификат № РОСС RU.АЮ77.В14173 В срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2016  
Орган сертификации: “СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ”ИНТЕРТЕСТ”  
Адрес 111033 г. Москва ул. Золоторожский вал д.32 стр. 6 тел. 8 (985) 727-63-45

	Зав. № _____
М.П.	Дата выпуска _____
	Представитель ОТК _____
М.П.	Дата продажи _____
	Продавец _____

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:  
6-й Предпортовый пр.д.4, /812/ 941-19-47, ООО «АЭРОТЪЮБ»

*Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном руководстве.*